



ALKALINE

6LR61 9V



Kamera
Camera
Appareil photo
Fotocamera
Foto
Macchina Fotografica
Kamera
Cámara



Walkman
Walkman
Balladeur
Walkman
Musik
Walkman
Walkman



Radiocontrol
Commande à distance
Radiobediening
Spielzeug
Radio Telefono
Radiöförbindelse
Radio cassette
Controlle Remoto



Pager
Pager
Pager
Pieper
Haushalt/Freizeit
Pager
Sökare
Bip



DK

FOR BESTE RESULTAT:

- Tjek at batteriets kontaktflader er rene før brug.
- Tjek at batteriboksens kontaktflader er rene før brug.
- Fjern batteriet fra udstyret når det ikke er i brug.



NO

Advarsel:

- Batteriet kan eksplodere eller lække hvis det forsøges genopladet, eller udsættes for høje temperaturer.



NL/B

VOOR HET BESTE RESULTAAT :

- Controleer dat de batterijcontacten schoon zijn voor het gebruik.
- Controleer dat de contacten in het batterijvak schoon zijn.
- Verwijder de batterijen wanneer een apparaat niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING :

- Batterijen kunnen lekken of exploderen als u zou proberen ze op te laden of te verbranden.



SPA

PARA MEJORES RESULTADOS:

- Asegúrese de que los contactos de la pila están limpios antes de usar.
- Asegúrese de que los contactos del compartimiento de pilas están limpios al mismo tiempo.
- Saque las pilas del aparato cuando no lo use.

PRECAUCION:

- Las pilas pueden explotar o licuar si se recargan o si se tiran al fuego.



GB

FOR BEST RESULTS :

- Ensure battery contact is clean before use.
- Ensure battery compartment contacts are clean.
- Take away batteries from equipment whenever not in use.

WARNING :

- Battery may explode or leak if recharged or disposed of in a fire.



ITA

PER I MIGLIORI RISULTATI:

- Assicurate che i contatti della batteria sono puliti prima dell'uso.
- Assicurate, inoltre, che i contatti nel contenitore batteria sono puliti.
- Togliete le batterie quando gli apparecchi non sono in uso.

AVVISO:

- C'è pericolo di esplosione o perdita se le batterie vengono ricaricate o gettate in fuoco.



F

INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Bien respecter le sens de branchement +/.
 - Ne pas recharger les piles ni les ouvrir.
 - Ne pas jeter au feu.
 - Remplacer toutes les piles d'un appareil en meme temps par des piles neuves identiques prévues pour cet appareil.
 - Retirer les piles de l'appareil en cas de non utilisation prolongée.
 - Bien vérifier apres utilisation que l'appareil est en position.
- ARRET.



D

FÜR BESTE ERGEBNISSE :

- Reinigen Sie vor Verwendung die Kontakte der Batterien und des Gerätes.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

HINWEIS :

- Bitte nicht aufladen oder ins offene Feuer werfen-Explosions-und Auslaufgefahr.



SWE

FÖR ATT UPPNÅ BÄSTA RESULTAT:

- Se till att batteriets kontaktytor är rena innan Du börjar använda det.
- Se samtidigt till att batterifackets kontaktytor är rena.
- Tag ur batterierna från apparaten då den inte används.

VARNING:

- Batterierna kan explodera eller läcka om de återuppladdas eller läggs i en eldstad.